

Bluetooth fejhallgató utasítások

- 1: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához. A piros és kék fény felváltva villog.
- 2: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 4 másodpercig a fejhallgató kikapcsolásához. A piros fény felvillan és kialszik.
- 3: Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van a mobiltelefonhoz zene lejátszásához, nyomja meg a hangerő + gombot a hangerő növeléséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva egy másodpercig az következő dalra váltáshoz.
- 4: Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van a mobiltelefonhoz zene lejátszásához, nyomja meg a hangerő - gombot a hangerő csökkentéséhez. Nyomja meg és tartsa lenyomva egy másodpercig az előző dalra váltáshoz.
- 5: Nyomja meg a bekapcsológombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez. Tartsa lenyomva egy másodpercig a SIRI megnyitásához.
- 6: Csatlakoztassa az audio kábelt a zene lejátszásához a vonal bemenetéről.

Hangerő +/ Következő dal
Lejátszás / Szünet / Bekapcsoló
Hangerő -/ Előző dal
Micro USB port
3,5 mm -es csatlakozó
2

A töltőkábelt a Micro USB porthoz kell csatlakoztatni a töltéshez. A piros lámpa töltés közben világít, a jelzőfény kialszik, amikor a fejhallgató teljesen fel van töltve.

Micro USB port
3

Bluetooth funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, a fejhallgató automatikusan belép a párosításba és a piros és kék fény felváltva világít.

Sikeresen párosítva, és látható a kapcsolat.
4

Zene lejátszás
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez

Hangerő +/ Következő dal
Lejátszás / Szünet / Bekapcsolás
Hangerő -/ Előző dal

Hívás fogadása:
Nyomja meg a "Bekapcsoló" gombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez
Hívás közben nyomja meg a "Bekapcsoló" gombot a hívás fogadásához.
Bejövő hívás esetén nyomja meg a „Bekapcsoló” gombot 2 másodpercig a hívás elutasításához.
5

Hibaelhárítási utasítások és gyakori jelenségek

Nem kapcsol be: A fejhallgató lemerülhet, kérjük, töltsse fel 30 percig bekapcsolás előtt.

Nem található a Bluetooth-on fejhallgató: Ellenőrizze, hogy a fülhallgató bekapcsolt párosítási állapotban van (a jelzőfény felváltva villog piros és kék színben). Törölje a meglévő bluetooth nevet a telefonról, és keressen újra. (Vagy nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig töltési állapotban, hogy törölje a párosítási előzményeket, és keresse meg a Bluetooth -eszközt, majd párosítsa újra.) Ha még mindig nem tudja megtenni, indítsa újra a fülhallgatót és a telefont, és próbálja meg újra.

Sikeres kapcsolódás után a kapcsolat megszakadt: A fejhallgató majdnem lemerült. A fejhallgató és a mobil telefon közötti távolságon túl nagy (10 m). A Bluetooth jel a fejhallgató és a mobiltelefon között blokkolva van, vagy van valamilyen akadály.

Telefonálás közben nincs hang: 1. Győződjön meg arról, hogy a hívás közben csatlakoztatott audioeszköz a bluetooth fejhallgató, nem a mobiltelefon vagy a hangszóró. 2. Növelje a fejhallgató vagy a mobiltelefon hangerejét. 3. A telefon hangja nincs bekapcsolva.

Zene lejátszás közben nincs hang: Növelje a fejhallgató vagy a mobiltelefon hangerejét. Probléma van a fejhallgató és a mobil kapcsolatában. Csatlakoztassa újra őket. Az újra csatlakozás után a zene továbbra is halkan szól. Indítsa újra a fejhallgatót és a mobiltelefont, majd próbálja újra.

Nem lehet tölteni: Győződjön meg róla, hogy a töltővezeték két vége megfelelően van csatlakoztatva.